



en SAFETY RECOMMENDATIONS •Ensure that all the fixings and screws are properly tightened before giving the toy to the child. Check these fixings periodically to make sure that none of these have come loose, which may cause injury. •Check the wheels, steering column and wheel periodically. •Warning. Not to be used by children over 36 months. Insufficient strength may cause damage from tipping or falls. •The support, protection and wrapping elements are not part of the toy. To avoid accidental injury, we recommend that the adult complete assembly away from the child and that these elements be removed before giving the toy to the child. •Do not use this toy near stairs, slopes, windows or areas that may endanger the child's safety. •This toy has no brakes. Children must therefore be instructed on how to use it carefully in order to prevent collisions that may cause injury to the user or others. •We recommend that play be supervised by an adult. •For the child's safety, it is important to know how to stop and turn. Children should always wear shoes while riding this product. Ensure that your child's footwear is always correctly laced. •This toy can be used safely only by one child at a time (up to 25 kg – 55 lb of weight). Never let two or more children use this toy at the same time. •Only use this toy on flat surfaces without obstacles. •To avoid risk of infection or contamination due to dirt, we recommend that all the surfaces of the toy be cleaned periodically with a damp cloth. •If, despite all our checks, you find any defects or you have any doubts, please contact our customer service department.
www.fabricajuguetes.com
Made in Spain by: Fábrica de Juguetes S.L.U.
Please keep this information for future reference.

fr CONSIGES DE SÉCURITÉ. •Avant de donner le jouet à l'enfant, s'assurer que toutes les fixations et vis sont bien fixées, et réviser cela régulièrement pour s'assurer qu'aucune n'est desserrée et peut provoquer des blessures. •Vérifier régulièrement les roues, la colonne de direction et le volant. •Attention. Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois. Il n'est pas assez résistant et pourrait occasionner des blessures en cas de basculement ou de chute. •Les éléments de fixation, protection et emballage ne font pas partie du jouet. Pour éviter tous dommages accidentels, nous vous recommandons d'effectuer le montage hors de portée des enfants. Avant de donner le jouet à l'enfant, s'assurer qu'ils ont tous été retirés. •N'utilisez pas ce jouet près d'un escalier, d'un dénivelé, de fenêtres ou de zones pouvant impliquer un risque pour l'enfant. •Ce jouet n'a pas de freins. Il est donc important que vous appreniez à l'enfant comment l'utiliser en toute sécurité afin d'éviter d'éventuelles collisions et les blessures qui pourraient en découler pour l'enfant ou pour des tiers. •Nous recommandons à un adulte de superviser le jeu. •Pour la sécurité de l'enfant, il est important de savoir comment freiner et tourner.
Ne jamais laisser plusieurs enfants monter en même temps sur le porteur. •Le poids de l'enfant jouant avec le porteur ne doit pas excéder 25 kg. •Vérifier que les lacets des chaussures de l'enfant sont bien attachés. •N'utiliser le jouet que sur des surfaces planes et sans obstacles. •Pour éviter tout risque d'infection et pollution par salé, nous recommandons de nettoyer régulièrement à l'aide d'un chiffon humide toutes les surfaces du jouet. •En cas de doute ou si malgré tous nos contrôles, vous trouvez un défaut, contactez notre Service client.
www.fabricajuguetes.com
Fabrique en Espagne par: Fábrica de Juguetes S.L.U.
Conservez cette information pour la consulter à l'avenir.

es RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD •Antes de entregar el juguete al niño, asegúrese de que todos los anclajes y tornillos están debidamente sujetos, y revisarlos periódicamente para cerciorarse que ninguno de ellos se ha aflojado y pueda causar daño. Revisar periódicamente las ruedas, la columna de dirección y el volante. •Advertencia. No debe utilizarse por niños mayores de 36 meses. Tiene una resistencia insuficiente y podría causar daños por vuelco o caídas. •Los elementos de sujeción, protección y embalaje, no forman parte del juguete. Para evitar posibles daños accidentales, recomendamos efectuar el montaje fuera del alcance de los niños. Antes de entregar el juguete al niño, es necesario asegurarse que se han eliminado todos. •Tenga precaución en no utilizar el juguete cerca de escaleras, desniveles, ventanas y zonas que puedan suponer un riesgo para el niño. •Este juguete no lleva freno, por lo que deberá de dar instrucciones al niño de cómo debe de usarse con prudencia para evitar colisiones que puedan causar lesiones al niño o a terceros. •Recomendamos la supervisión visual de un adulto durante el juego. •Antes de entregar el juguete al niño es necesario que se le indique cómo frenar y girar las ruedas. Para evitar daños en los pies, recomendamos que el niño siempre vaya calzado. •Solo se permite el uso del juguete a un niño a la vez (hasta 25 kg de peso). No dejar nunca que suban dos o más niños al mismo tiempo. •Utilizar sólo en superficies llanas y sin obstáculos. •Para evitar riesgos de infección y contaminación por suciedad, recomendamos limpiar periódicamente con un trapo húmedo, todas las superficies del juguete. •Si a pesar de todos nuestros controles encuentra que hay algún defecto, o en caso de tener alguna duda, contacte con nuestro servicio de asistencia al consumidor.
www.fabricajuguetes.com
Fabricado en España, por: Fábrica de Juguetes, S.L.U.
Guarde esta información para futuras referencias.

pt RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA •Antes de entregar o brinquedo à criança, verificar que todas as ancoragens e parafusos estão corretamente apertados, e revisar-os periodicamente para se assegurar de que nenhum deles tem-se afrouxado e possa causar dano. •Rever periodicamente as rodas, a coluna de direção e o volante. •Atenção. Não deve ser usado por crianças com mais de 36 meses. Não tem uma suficiente resistência e poderia causar acidentes por quedas ou por se virar. •Os elementos de sujeição, proteção e embalagem, não fazem parte do brinquedo. Para evitar possíveis danos acidentais, recomendamos realizar a montagem afastado/a das crianças. Antes de entregar o brinquedo à criança, é preciso verificar que todos têm sido eliminados. •Tenha cuidado para não utilizar o brinquedo ao pé de escadas, desniveis, janelas e zonas que possam implicar um risco para a criança. •Este brinquedo não tem travão, por isso deve dar indicações precisas à criança de como utilizar e da prudência que deve ter para evitar choques com qualquer objeto ou parede, que possam causar lesões à criança ou a terceiros. •Recomendamos a supervisão visual de um adulto durante o jogo. •Para a segurança da criança, é importante saber como frear e voltar. •Este brinquedo permite uma utilização segura exclusivamente com uma criança de cada vez (até 25 kg – 55 lb de peso). Nunca permita que o brinquedo seja utilizado por duas ou mais crianças simultaneamente. •Apar-te bem os atacadores dos sapatos da criança. Utilize o brinquedo apenas em superfícies planas e sem obstáculos. •Para evitar riscos de infeção e poluição por sujidade, recomendamos limpar periodicamente com um pano húmido, todas as superfícies do brinquedo. •Se para além de todos os nossos controlos encontrar algum defeito ou, no caso de ter alguma dúvida, ligue para o nosso serviço de apoio ao cliente.
www.fabricajuguetes.com
Fabricado em Espanha por: Fábrica de Juguetes S.L.U.
Guardar esta informação para futuras referências.

de SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN •Prüfen Sie, ob alle Verankerungen und Schrauben gut festgezogen sind, bevor Sie dem Kind das Spielzeug überlassen. Des Weiteren sollten diese Elemente regelmäßig von einem Erwachsenen kontrolliert und notfalls nachgezogen werden. •Regelmäßig die Räder, die Lenksäule und den Lenker überprüfen. •Achtung. Nicht von Kindern über 36 Monaten zu benutzen. Es ist nicht genügend belastbar, weshalb es zu Verletzungen durch Umkippen oder Hinfallen kommen kann. •Die Halterungen, Schutzelemente und die Verpackung gehören nicht zum Spielzeug dazu. Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, raten wir, das Spielzeug fern von Kindern zu montieren. Prüfen Sie, ob alle die genannten Elemente entfernt sind, bevor Sie das Spielzeug dem Kind übergeben. •Vermeiden Sie die Verwendung des Spielzeugs in der Nähe von Treppen, Bodengefällen, Fenstern und anderen Bereichen, die ein Risiko für das Kind darstellen könnten. •Das Spielzeug hat keine Bremsen, deshalb müssen Sie Ihrem Kind erklären, dass es bei der Verwendung vorsichtig sein muss, um Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen das Kind selbst und Drittpersonen verletzt werden können. •Wir empfehlen weiterhin, das Spielzeug nur unter Aufsicht eines Erwachsenen zu nutzen. •Für die Sicherheit des Kindes ist es wichtig, zu wissen, wie Bremse und drehen. •Das Rutschfahrzeug ist für den sicheren Gebrauch nur für 1 Kind ausgelegt (bis zu 25 kg – 55 lb Körpergewicht). Niemals zwei oder mehr Kinder gleichzeitig aufsteigen lassen. •Stets dem Kind gut geschnürte Schuhe anziehen. •Das Spielzeug nur auf ebenen Flächen verwenden, wo keine Hindernisse vorhanden sind. •Um Infektionen oder Verschmutzungen zu vermeiden, empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung der Spielzeugoberflächen mit einem feuchten Tuch. •Sollten Sie trotz unserer umfangreichen Kontrollen einen Defekt entdecken oder eine Frage haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
www.fabricajuguetes.com
Hergestellt in Spanien: Fábrica de Juguetes S.L.U.
Bewahren Sie diese Informationen zum Nachschlagen auf.

it CONSIGLI DI SICUREZZA •Prima di dare il giocattolo al bambino, verificare che tutti gli agganci e le viti siano state fissati correttamente e controllarli periodicamente per evitare che si svitino e diventino pericolosi. •Controllare periodicamente le ruote, l'asse di sterzo e il volante. •Avvertenza. Non adatto a bambini di età superiore a 36 mesi. Ha una resistenza insufficiente e potrebbe causare danni a seguito di ribaltamenti o cadute. •Gli elementi di sostegno, protezione e assemblaggio non fanno parte del giocattolo. Per evitare eventuali danni, si consiglia di montare il giocattolo lontano dalla portata dei bambini. Prima di dare il giocattolo al bambino, verificare di aver tolto tutti questi elementi. •Quale precauzione di sicurezza si prega di non utilizzare il giocattolo in prossimità di scale, dislivelli, finestre e zone che potrebbero presupporre un rischio per il bambino. •Il presente giocattolo è privo di freno, per cui sarà necessario avvisare il bambino che deve utilizzarlo con prudenza per evitare collisioni che potrebbero causare lesioni al bambino o a terzi. •È necessaria la presenza di un adulto durante il gioco. •Per la sicurezza del bambino, è importante sapere come frenare e girare. •Il gioco consente un utilizzo in sicurezza con un solo bambino alla volta (fino a 25 kg – 55 lb di peso). Non lasciare mai salire due o più bambini contemporaneamente. •Fare indossare sempre le scarpe ben allacciate. •Utilizzare il giocattolo solo su superfici piane e prive di ostacoli. •Per evitare pericoli di infezione e contaminazione a causa della sporcizia, si consiglia di pulire la superficie del giocattolo con uno straccio umido. •Qualora, nonostante i controlli da noi realizzati si riscontrassero eventuali difetti o si volessero chiedere ulteriori chiarimenti, si prega di contattare il nostro servizio al consumatore.
www.fabricajuguetes.com
Producto in Spagna da: Fábrica de Juguetes S.L.U.
Conservare le istruzioni per future consultazioni.

nl VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN •Verzeker u ervan dat alle verankerungen en schroeven goed zijn aangedraaid voordat u het speelgoed aan het kind geeft. Controleer regelmatig of deze goed vastzitten zodat het kind geen verwondingen op kan lopen. •Geregeld de wielen, de stuurstang en het stuur nakijken. •Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen ouder dan 36 maanden. Vanwege de onvoldoende weerstand zou het kind door omslaan of vallen verwond kunnen raken. •De beveiligings-, beschermings- en verpakkingselementen maken geen deel uit van het speelgoed. Om mogelijke ongelukken te vermijden, is het raadzaam om het speelgoed buiten het bereik van kinderen te monteren. Verwijder alle overbodige elementen voordat u het speelgoed aan het kind geeft. •Gebruik dit speelgoed niet in de buurt van een trap, ongelijke vloer, ramen en zones welke gevaar voor het kind kunnen betekenen. •Dit speelgoed bezit geen rem, en dient u het kind te leren er voorzichtig mee om te gaan om botsingen te voorkomen en zichzelf of anderen te verwonden. •Toezicht van een volwassene wordt aanbevolen. •Voor de veiligheid van het kind, is het belangrijk om te weten hoe te remmen en draaien. •Het speelgoed kan veilig door één kind tegelijk worden gebruikt (tot 25 kg – 55 lb gewicht). Laat er nooit twee of meer kinderen tegelijk op. •Doe het kind altijd goed aansluitende en geveerde schoenen aan. •Gebruik het speelgoed alleen op vlakke oppervlakken zonder obstakels. •Om risico's op infecties en vervuiling te vermijden, raden wij u aan om alle oppervlakten van het speelgoed regelmatig met een vochtige doek te reinigen. •Mocht u ondanks onze controles een defect constateren, of vragen hebben, neemt u dan contact op met onze klantenservice.
www.fabricajuguetes.com
Vervaardigd in Spanje: Fábrica de Juguetes S.L.U.
Bewaar deze informatie voor eventuele toekomstige raadpleging.

ru РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ. •Прежде чем вручить игрушку ребёнку убедитесь, что все крепления и болты затянуты надлежащим образом. Проверьте их периодически, чтобы быть уверенным в том, что ни один из них не ослаб и не может причинить вред. •Периодически проверяйте колёса, привод и руль. •Внимание: не предназначено для детей старше 36 месяцев. Она не выдержит нагрузки и может привести к травмам в результате опрокидывания или падения. •Элементы крепления, защиты и упаковки не являются частями игрушки. Чтобы избежать возможных случайных повреждений, сборку рекомендуется произвести в отсутствие ребёнка. Прежде чем вручить ему игрушку убедитесь, что все эти элементы убраны. •Не пользуйтесь изделием в непосредственной близости от лестниц, ступеней, окон и в других опасных для детей местах. •У этой игрушки нет тормозов, поэтому необходимо объяснить ребёнку правила пользования игрушкой, во избежание травмирования самого ребёнка или третьих лиц. •Рекомендуем, чтобы играющие дети постоянно находились под наблюдением взрослых. •В целях безопасности ребенка, важно знать, как тормоза и повороте. Дети должны всегда носить обувь во время езды этого продукта. Убедитесь, что обувь вашего ребенка всегда правильно кружевной. •Эту игрушку можно безопасно использовать только одного ребенка за один раз (до 25 кг - 55 фунтов веса). Никогда не позволяйте двум или более детей использовать эту игрушку в то же время. •Используйте только эту игрушку на плоской поверхности без препятствий. Для устранения риска отравления или инфекции вследствие загрязнения игрушки рекомендуем периодически протирать влажной тряпкой все её поверхности. Если несмотря на наш тщательный контроль качества, вы обнаружите дефекты изделия или у вас возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь в нашу службу обслуживания потребителей.
www.fabricajuguetes.com
Сделано в Испании: Fábrica de Juguetes S.L.U.
Сохраните эту информацию для последующего использования.

pl ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA •Przed oddaniem zabawki dziecku, upewnij się czy wszystkie zakotwienia i śrubki są prawidłowo zamocowane i dokonaj regularnego przeglądu w celu upewnienia się czy nie są poluzowane i mogą spowodować nieszczyśliwy wypadek. •Należy okresowo kontrolować stan kół, kolumny kierownicy i samej kierownicy. •Ostrzeżenie. Nie do stosowania przez dzieci w wieku powyżej 36 miesięcy. Nie jest wystarczająco wytrzymała i grozi urazami w razie ewentualnego upadku. •Elementy łączące, ochronne i opakowanie, nie są częścią zabawki. Zalecamy montowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci, żeby zapobiec nieszczyśliwym wypadkom. Przed oddaniem zabawki dziecku, należy upewnić się, że wszystkie te elementy zostały usunięte. •Zabawki nie należy używać w pobliżu schodów, nierównych powierzchni i stref mogących stanowić zagrożenie dla dziecka. •Zabawka nie posiada hamulca, w związku z czym należy pouczyć dziecko o zachowaniu ostrożności, w celu uniknięcia upadków lub zderzeń mogących spowodować urazy dziecka lub osób trzecich. •Jest zalecane wizualne nadzorowanie zabawy przez osobę dorosłą. •Dla bezpieczeństwa dziecka, ważne jest, aby wiedzieć, jak hamulec i nawrocie. Dzieci powinny zawsze nosić buty podczas jazdy ten produkt. Upewnij się, że Twoje dziecko jest zawsze prawidłowo obuwie zsnurowane. •Zabawka bezpiecznie może bawić się tylko jedno dziecko (o wadze do 25 kg – 55 lb). Nie zezwalaj, aby siadalo na niej jednocześnie dwoje dzieci. •Nosić zawsze dobrze zsnurowane buty. •Tylko korzystając z tej zabawki na płaskich powierzchniach bez przeszkód. •Aby uniknąć ryzyka zakażenia i zanieczyszczenia brudem należy regularnie przecierać wszystkie powierzchnie zabawki wilgotną szmatką. •Jeżeli, pomimo wszystkich naszych kontroli, zauważa Państwo jakąś wadę lub w razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
www.fabricajuguetes.com
Wykonane w Hiszpanii: Fábrica de Juguetes S.L.U.
Zachować tę informację do późniejszej konsultacji.

cs BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ •Dříve, než prodáte hračku dítěti, se přesvědčte, zda jsou všechny upínací prvky a šrouby řádně utaženy. Pravidelně je kontrolujte, abyste se ujistili, že se žádný z nich neuvolnil a nemůže způsobit nežádoucí poranění. •Kontrolujte pravidelně kolečka, řídicí tyč a volant. •Upozornění. Nepoužívá dětmi staršími 36 měsíci. Nemá dostatečnou pevnost a hrozí nebezpečí pádu nebo převrácení. •Uchytěné, ochranné a obalové prvky nejsou součástí hračky. Montáž doporučujeme provádět mimo dosah dětí, aby nutně zabránili nežádoucímu poranění. Dříve, než hračku dítěti prodáte, je nutné se ujistit, zda jsou všechny pomocné prvky odstraněny. •Vyvarujte se používání hračky v blízkosti schodů, povrchových nerovností, oken a míst, která mohou představovat pro dítě nebezpečí. •Tato hračka nemá brzdy. Poučte proto dítě, jak hračku používat s náležitou opatrností, abyste zabránili střetům, které by mohly vést ke zranění dítěte nebo třetích osob. •Před odevzdáním hračky dítěti je nutné jej obeznámít s brzděním a otáčením kol. Pro zamezení zranění nohou doporučujeme, aby bylo dítě vždy obuté. •Hračku může používat pouze jedno dítě na jednou (do váhy 25 kg). Nikdy nedovolte, aby na hračku vylezly dvě nebo více děti na jednou. •Bor kun benyttes på plane overflader, uden forhindringer. •Doporučujeme, aby dospělá osoba očima sledovala průběh hry. •Doporučujeme pravidelně otírat povrch hračky vlhkým hadříkem, aby jste zabránili riziku infekce a kontaminace z nečistot. •Pokud zjistíte, že i přes naše četné kontroly má hračka nějaké závady nebo pokud máte nějaké pochybnosti, spojte se s naším oddělením zákaznických služeb.
www.fabricajuguetes.com
Vyrobeno ve Španělsku: Fábrica de Juguetes S.L.U.
Tyto informace uschovejte pro pozdější použití.

tr GÜVENLİK ÖNERİLERİ. •Oyuncağı çocuğunuza vermeden önce tüm bağlantı unsurlarının ve vidaların düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz ve düzenli olarak gevşeyip gevşemediklerini kontrol ediniz, bu unsurlar bir zarara uğraçabilirler. •Tekerlekleri, direksiyon kolunuuz ve direksiyon simidini periyodik olarak kontrol ediniz. •36 aydan büyük çocuklar kullanılmamalıdır. Dayanıklılığı yetersizdir ve düşme ya da devrilme durumunda hasar görebilir. •Sabitleme, güvenlik ve ambalaj unsurları oyuncağın bir parçası değildir. Olası kaza hasarlarının önüne geçmek için montaj işlemini çocukların erişemeyeceği bir yerde gerçekleştirilmesi tavsiye ederiz. Oyuncağı çocuğunuza vermeden önce bu unsurların hepsinin kaldırıldığınıdan emin olunuz. •Oyuncağın merdiven, pencere ya da engelbeli yüzeyler çocuklar için risk taşıyabilecek alanlarda kullanılmaması için önem alın. •Oyuncağın freni bulunmaması nedeniyle, çocuğa veya üçüncü kişilere zarar verebilecek çarpışmalara önlemek için, çocuğun oyuncağı dikdörtli kullanılması yönelik gerekli talimatları vermelisiniz. •Oyun boyunca bir yetişkinin gözlemlemesi tavsiye ederiz. •Çocuğun güvenliği için, ne kadar fren ve dönüş bilimek önemlidir. •Oyuncağa aynı zamanda iki veya daha fazla sayıya ya da ağırlığı 25 kg/55 libreden fazla bir çocuğun binmesinde asla izin verilmeyiz. •Çocuğun ayakbaki bağlarının daima iyice bağlı olmasına dikkat ediniz. •Oyuncağı yalnızca düz ve sağlam yüzeyler üzerinde kullanlandırınız. •Enfeksiyon ve pislikten dolayı kirlemeden riskinin önüne geçmek için oyuncağın tüm yüzeylerini nemli bir bezle düzenli olarak temizlemenizi tavsiye ederiz. •Bütün kontrolleri rağmen bir arıza bulamaz ya da herhangi bir şüpheye düşmeniz durumunda müşteri hizmetleri departmanımızla iletişime geçiniz.
www.fabricajuguetes.com
İspanya'da üretilmiştir: Fábrica de Juguetes S.L.U.
Gelecekteki referanslar için bu bilgileri saklayınız.

no RÅD FOR TRYGG BRUK •Forsikre deg om at alle fester og skrur sitter godt, for du gir leken til barnet. Sjekk leken regelmessig for å forsikre deg om at ingenting har løsnet og kan forårsake skade. •Kontroller hjul, styresystem og ratt med jevne mellomrom. •Advarsel. Skal ikke brukes av barn over 36 måneder. Den vil ikke tåle dette, og det er fare for skade på grunn av velt eller fall. •Strips, klemmer, emballasje og beskyttende innpakning er ikke en del av leken. •For å unngå skade på grunn av ulykker, anbefaler vi at du monterer leken utenfor barnets rekkevidde. Forsikre deg om at alle slike deler er fjernet for du gir leken til barnet.

Pass på at leken ikke brukes nær trapper, bratte kanter, vinduer og områder som kan innebære risiko for barnet. Denne leken har ikke bremser. Du bør derfor forklare barnet hvordan den skal brukes på en forsiktig måte for å unngå kollisjoner som kan forårsake skader på barnet eller andre. •Vi anbefaler at en voksen følger med mens barnet bruker leken. •For barnets sikkerhet, er det viktig å vite hvordan å bremse og sving. Barn bør alltid bruke sko mens riding dette produktet. Sorg for at ditt barns sko er alltid riktig størrelse. •Kun ett barn om gangen (med en vekt på opp til 25 kg – 55 lb) kan bruke leken av sikkerhetshensyn. La aldri to eller flere barn gå opp på leken samtidig. •Le barna alltid bruke godt knyttede sko. •Bare bruke denne leken på flatt underlag uten hindringer •For å forebygge smittefare og unngå forurensning fra skitt, anbefaler vi at du regelmessig vasker alle lekens overflater med en fuktig klut. •Kontakt vår kundeservice hvis produktet til tross for våre kontroller er defekt, eller hvis du har spørsmål om produktet.

www.fabricajuguetes.com

Produsert i Spania: Fábrica de Juguetes S.L.U.

Ta vare på denne informasjonen til senere bruk.

da SIKKERHEDSANBEFALINGER. •For legetojet overdrages til barnet, skal det sikres, at fastgørelseselementer og skrur sidder korrekt, og de skal kontrolleres regelmessigt for at sikre, at de ikke er løsnede og kan forårsage skade. •Efterprøv jævnligt hjulene, styringen og rattet. •Advarsel. Må ikke anvendes af børn over 36 måneder. Det er ikke et tilstrækkeligt holdbart og kunne medføre skader som følge af væltning eller fald. •Støtte-, beskyttelses- og emballageelementer udgør ikke en del af legetojet. For at undgå mulig utilsigtet skade anbefales det at foretage monteringen uden for børns rækkevidde. Bortskaf disse elementer, før legetojet overdrages til barnet. •Sørg for at legetojet ikke anvendes tæt ved trapper, niveauforskelle, vinduer og områder, der kunne indebære en risiko for barnet. •Dette legetøj er ikke udstyret med bremse, hvorfor barnet skal instrueres i en forsvarlig anvendelse med henblik på at undgå sammenstød, der kunne forvolde skade på barnet eller på tredjemand. •For legetojet gives til barnet, skal barnet informeres om hvordan der bremses og hvordan hjulene drejes. Med henblik på at undgå skader på fødder, anbefaler vi at barnet altid har fodtøj på. •Legetøjet må kunne benyttes af ét barn af gangen (højest 25 kg). Lad aldrig to eller flere børn sættes sig op på samme tid. •Bør kun benyttes på plane overflader, uden forhindringer. •Vi anbefaler, at en voksen holder opsyn med barnet under legen. •For at undgå risiko for infektion på grund af snavs anbefaler vi regelmæssig rengøring af alle legetøjets overflader med en fugtig klud. •Måtte der til tross for de gennemførte kontroller findes fejl, eller i tilfælde af tvivlsspørgsmål, er De velkommen til at kontakte vor forbrugerservice.

www.fabricajuguetes.com

Fremstillet i Spanien: Fábrica de Juguetes S.L.U.

Gem disse oplysninger til senere brug.

hu BIZTONSÁGI TANÁCSOK. •Mielőtt a játékot a gyermeknek adná, bizonyosodjon meg arról, hogy minden tipli és csavar megfelelően került rögzítésre. Rendszeresen vizsgálja át a játékot és bizonyosodjon meg arról, hogy egy ilyen elem sem lazult meg, s így nem okozhat semmilyen sérülést sem. •Ellenőrizze rendszeresen a kerekeket, a kormányoszlop és a kormány állapót. •Figyelmeztetés. 36 hónapos kor feletti gyermek ne használja. Nem elegetően ellenálló és burolási, vagy esés miatt kárt okozhat. •A tartó, védő és csomagoló részek nem tartoznak a játék alkotórészei közé. Vélenszerűen sérülés elkerülése végett tanácsosjuk, hogy ne a gyermek közelében szerelje össze a játékot. Mielőtt a játékot odaadná a gyermeknek, bizonyosodjon meg arról, hogy minden tartó, védő és csomagoló elem eltávolításra került. •Figyeljen arra, hogy ne használja a játékot lépcső, szintkülönbség, ablak, illetve olyan területek közelében, mely veszélyt jelenthet a gyermek számára. •A játék nem rendelkezik fékkel, ezért el kell magyarázania a gyermeknek, hogyan használhatja a játékot biztonságosan, hogy elkerülje az ütközéseket, melyek sérüléseket okozhatnak úgy a játékot használó gyermeknek, mint más gyermeknek. •Mielőtt átengedné a játékot a gyermeknek, mutassuk meg neki hogyan kell fékezni és fordulni. A lábsérülések elkerülése végett ajánljuk, hogy a gyermek csak lábbelivel használja a játékot. •A játékot egyszerre csak egy (max. 25 kg-os) gyermek használhatja. Ne engedjük, hogy két, vagy több gyermek száljon fel egyszerre a játékra. •Csak vízszintes, akadálymentes felületen használható. •A játék során javasoljuk a felnőtt felügyeletet. •Fertőzések, valamint piszkok által okozott szennyeződések elkerülése végett javasoljuk, hogy a játék felületét rendszeresen törölje le nedves törülkövvel. •Ha az általunk alkalmazott valamennyi biztonsági ellenőrzés ellenére a játékon bármilyen meghibásodást talál, illetve ha bármilyen kétség támad, kérjük forduljon Fogyasztószolgálatunkhoz. www.fabricajuguetes.com

Spanyolországban gyártott termék: Fábrica de Juguetes S.L.U.

Orizze meg ezt az információt jövőbeni referenciáik felhasználásához.

sk BEZPEČNOSTNÉ POKYNY. •Pred odovzdaním hračky dieťaťu sa uistite, že sú všetky kľúčové prvky a skruty dôkladne upravené a pravidelne ich kontrolujte, aby sa neuvolnili a nespôsobili zranenia. •Pravidelne kontrolujte kolieska, riadiacu tyč a volant. •Upozornenie. Nevhodné pre deti do veku nad 36 mesiacov. Nemá dostatočnú pevnosť a hrozí nebezpečenstvo pádu alebo prevrátenia. •Upevňovacie, ochranné a baliace prvky nie sú súčasťou hračky. Odporúčame vykonať montáž hračky mimo dosahu detí, aby ste sa vyhlí možným úrazom. Pred odovzdaním hračky dieťaťu zahodte všetky tieto prvky. •Vyvarujte sa používaniu hračky v blízkosti schodov, povrchových nerovností, okien a miest, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo pre dieťa. •Táto hračka nemá brzdy. Poučte preto dieťa, ako hračku používať s náležitou opatnosťou, aby ste zabránili kolíziám, ktoré by mohli viesť k zraneniu dieťaťa alebo tretích osôb. •Pred odovzdaním hračky dieťaťu je nutné, aby ste ho oboznámili s brzdzením a otáčaním kolies. Aby nedošlo k zraneniu nič doporučujeme, aby bolo dieťa vždy obuté. •Hračku môže používať len jedno dieťa naraz (do výšky 25 kg). Nikdy nedovoľte, aby na hračku vyliezli dve, alebo viac detí naraz. •Používajte len na rovných plochách bez prekážok. •Počas hry odporúčame vizuálnu kontrolu dospelou osobou. •Odporúčame pravidelne čistiť vlhkou handrou všetky plochy hračky, aby ste sa vyhlí riziku infekcie a nákyzy spôsobených špinou. •Ak zistíte, že aj napriek našim početným kontrolám má hračka nejaké nedostatky alebo ak máte akékoľvek pochybnosti, spojte sa s našim oddelením zákazníckych služieb. www.fabricajuguetes.com

Vyrobené v Španielsku: Fábrica de Juguetes S.L.U.

Uchovajte tieto informácie pre budúce konzultácie.

sv SÄKERHETSFÖRESKRIFTER. •Innan leksaken ges till barnet ska man försäkra sig om, att samtliga fästena och skrivar sitter fast ordentligt. De ska också ses över regelbundet, då man försäkras sig om att de inte sitter löst och kan orsaka skada. •Kontrollera regelbundet hjulen, styrkolonnen och rattet. •Varning. Får inte användas av barn över 36 månader. Den kan orsaka skada genom att vältas eller falla. •De delar som förpackningen består av, är inte avsedda som leksaker. För att undvika eventuella olyckor, rekommenderar vi att monteringen sker där barnet inte har tillgång. Innan barnet får leksaken, ska alla förpackningsdelar avlägsnas. •Vår noga med att inte använda leksaken nära trappor, sluttningar, fönster eller platser som kan utgöra en risk för barnet. •Denna leksak har inga bromsar, därför måste barnet få instruktioner om hur den ska användas med försiktighet för att undvika kollisioner som kan skada barnet eller andra. •Vi rekommenderar att en vuxen hela tiden har uppsyn över leken. •För barnets säkerhet, är det viktigt att veta hur man ska bromsa och svänga. Barn bör alltid bära skor med ridning denna produkt. Se till att ditt barns skor är alltid rätt snörd. •Leksakens användning är endast säker med ett barn åt gången (upp till 25 kg – 55 lb di peso). Låt inte två eller flera barn gå upp på leksaken samtidigt. •Se till att barnets skor alltid är ordentligt snörda. •Använd endast på plana ytor utan hinder. •För att undvika infektionsrisk och smittspridning genom smuts, rekommenderar vi att man regelbundet rengör leksakens samtliga ytor med en fuktig trasa. Om du trots alla våra kontroller skulle upptäcka något fel, eller om du har några frågor, vänligen kontakta vår kundtjänst. www.fabricajuguetes.com

Tillverkad i Spanien: Fábrica de Juguetes S.L.U.

Spara denna information som framtida referens.

bg ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. •Преди да даре играчката на детето, уверете се, че всички болтчета и винтове са добре затегнати и ги прегледайте периодично, за да се уверите, че никой от тях не е хлабав и не може да причини увреждания. •Прегледайте периодично колелата, кормилната колона и волана. •Внимание, да не се използва от деца над 36 месеца. Не е достатъчно устойчива и може да доведе до наранявания в резултат на преобръщане или падане. •Поддържащите елементи и защитната опаковка не са част от играчката. За да се избегнат възможни злополуки, препоръчваме играчката да се монтира извън обсега на децата. Преди да даре играчката на детето, уверете се, че са отстранени всички туква елементи. •Вземте необходимите мерки играчката да не се използва в близост до стълби, неравности, прозорци и места, които могат да бъдат опасни за децата. •Тази играчка няма спиращи, поради което трябва да инструктирате детето как да я използва внимателно, за да избегнете съблъсъци, които могат да доведат до наранявания на детето или на трети лица. •Преди предоставяне на играчката на детето, е необходимо да му се обясни как да спира и да прави завои. С цел да бъдат избегнати удари по краката, се препоръчва винаги при използване на играчката, детето да носи обувки. •Тази играчка може да бъде използвана само от по едно дете (с тегло до 25 кг) наведнъж. Не допускайте никога качването върху играчката от две или повече деца в същото време! •Използвайте тази играчка само на гладки повърхности, без препятствия! •Препоръчваме да се поддържа визуален надзор от възрастни по време на игра. •За да се избегне риска от инфекция или зараза поради замърсяване, препоръчваме всички повърхности на играчката да се почистват редовно с влажна кърпа. •Ако въпреки нашия контрол по качеството, намерите някаква дефект или имате някакво съмнение, се свържете с отдела за обслужване на клиенти. www.fabricajuguetes.com

Произведено в Испания: Fábrica de Juguetes S.L.U.

Запазете тези инструкции за следващи консултации.

el ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. •Πριν δώσετε το παιχνίδι στο παιδί σας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία σύνδεσης και οι ρίβες είναι τοποθετημένα σωστά και ελέγξτε τα περιοδικά για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν λασκάρει, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει ατύχημα. •Προαποτιοείτε περιοδικό έλεγχο των τροχών, του συστήματος διεύθυνσης και του τιμονιού. •Προειδοποίηση. Να μην χρησιμοποιείτε από παιδιά άνω των 36 μηνών. Δεν είναι αρκετά ανθεκτικό και μπορεί να προκαλέσει οματικής βλάβης σε περίπτωση ανατροπής ή πτώσης. •Το παιχνίδι συγκροτείται, προστασίας και συσκευασίας, δεν αποτελεί μέρος του παιχνιδιού. Για να αποφευχete πιθανά ατυχήματα, σας συνιστούμε να συναρμολογήσετε το παιχνίδι ακριβώς από τα πακέτα. Πριν δώσετε το παιχνίδι στο παιδί σας, θα πρέπει να αφαιρέσετε όλα αυτά τα εξωτερικά στοιχεία. •Φροντίστε ώστε το εν λόγω παιχνίδι να μην χρησιμοποιείται κοντά σε σκάλες, ανοιχτές επιφάνειες, παράθυρα και περιοχές όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ακεραιότητα του παιδιού. •Το εν λόγω παιχνίδι δεν έχει φρένο, υα εκ τούτου θα πρέπει να καθοδηγήσετε το παιδί σχετικά με τη σωστή χρήση του προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν συγκρούσεις , οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν οματικής βλάβη στο ίδιο ή σε τρίτους. •Σας συνιστούμε να παρακολουθείτε τα παιδιά σας όταν χρησιμοποιούν το παιχνίδι. •Για την ασφάλεια του παιδιού, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να φρεναρίσει και τη σειρά. Τα παιδιά πρέπει πάντα να φορούν παπούτσια, ενώ ιπτασίας αυτό το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι τα υποδήματα του παιδιού σας είναι πάντα σωστά δεμένα. •Το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφαλέα μόνο από ένα παιδί σε ένα χρόνο (μέχρι 25 κιλά - Ε 55 του βάρους). Πετά μην αφήνετε δύο ή περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούν αυτό το παιχνίδι την ίδια στιγμή. •Χρησιμοποιείτε μόνο αυτό το παιχνίδι σε επίπεδες επιφάνειες χωρίς εμπόδια.Προς αποφυγή του κινδύνου μόνωσης από ακαθαρσίες, σας συνιστούμε να καθαρίζετε περιοδικά με υγρό πανί όλες τις επιφάνειες του παιχνιδιού. •Σε περίπτωση όπου παρά τους ελέγχους μας διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα, ή σε περίπτωση όπου έχετε τυχόν αμφιβολίες, συμπρωλευτείτε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών . www.fabricajuguetes.com

Κατασκευασμένο στην Ισπανία: Fábrica de Juguetes S.L.U.

Φυλάξτε τις οδηγίες για την περίπτωση που χρειαστεί να ανατρέξετε σε αυτές στο μέλλον.

sr/hr SIGURNOSNE PREPORUKE. •Pre predaje igračke detetu, proverite se da su svi šrafovi i sidreni vijci dobro učvršćeni i pregledajte ih uvereno da biste se uverili da neki nije popuštio čime bi mogao da izazove nesreću. •Povremeno pregledajte kotače, stup upravljača i upravljač. •Upozorenje. Igračka nije prikladna za djeca stariju od 36 meseci. Nedovoljno je otporna i može uzrokovati ozlede zbog prevrtanja ili pada. •Predmeti za pričvršćavanje, zaštitu i sklapanje nisu deo igračke. Da bi se izbegle eventualne slučajne povrede, preporučujemo da se sklapanje vrši van domašaja dece. Pre predaje igračke detetu, uverite se da su oni predmeti otklonjeni. •Pobrinite se da se igračka ne koristi u blizini stepenica, kosina, prozora i područja koja bi mogla predstavljati rizik za dete. •Ova igračka nema kočnicu, te stoga detetu treba dati upute da se koristi pažljivo i izbegavaju udari koji mogu uzrokovati ozlede na detetu ili trećim osobama. •Pre davanja igračke detetu potrebno je objasniti mu kako da zakoči i okreće točkove. Da bi se sprečile povrede na stopalima, savetujemo da je dete uvek obučeno. •Dozvoljeno je da se igračkom istovremeno koristi samo jedno dete (do 25 kg težine). Nemojte nikad dozvoliti da se na igračku popne dvoje ili trije dece u isto vreme. •Koristiti samo na ravnim i površinama bez prepreka. •Preporučujemo nadgledanje igre od strane odrasle osobe. •Da bi se izbegli rizici od infekcija i zagađenja prijavštinom, preporučuje se periodično čišćenje svih površina igračke vlažnom krpom. •Ako i pored svih naših kontrola pronađete neki nedostatak, ili ako imate bio kakvu sumnju, potražite savet naše službe za podršku korisnicima. www.fabricajuguetes.com

Proizvedeno u Španiji: Fábrica de Juguetes S.L.U.

Sačuvajte ove informacije za buduće prilike.

fi TURVALLISUUSOHJEKSIÄ. •Varmista, että kaikki kiinnitykset ja ruuvit ovat tiukasti kiinni ennen kuin annat leluun lapselle. Tarkista määräajoin, ettei mikään niistä ole löystynyt ja saata aiheuttaa vahinkoa. •Tarkista säännöllisesti pyörien, ratin ja ohjauksipörien akselin kunto. •Varoitus. Ei yli 3-vuotiaalle (36kk) lapselle. Tuotteen rakenne ei kestä vempempien lasten painoa. Liiakipaino saattaa aiheuttaa vaarallisia kaatumisia. •Kiinnittäminen, suojukset ja pakkaus eivät kuulu leluun. Vahinkojen välttämiseksi suosittelemme, että lelu kootaan lasten ulottumattomissa. Varmista, että tarpeettomat osat on hävitetty ennen kuin annat leluun lapselle. •Tuotetta ei saa käyttää lähellä portaita, rinteitä tai muita jyrkkiä jirttoja, ikkunoita tai muita lapselle vaarallisia alueita. •Leikkikalussa ei ole jarrua. Opasta lasta käyttämään sitä niin, että vältytään hänelle tai muille vaarallisilla törmäyksillä. •Suosittelemme aikuisen valvontaa leikin aikana. •Lapsen turvallisuudensa kannalta on tärkeää tietää, miten jarru ja kaänna. Lasten tulisi aina kienkiä ajon tästä tuotteesta. Varmista, että lapsesi jalkineet on aina oikein terästetty. •Lelua voi käyttää turvallisesti ainoastaan yksi lapsi kerrallaan (25 kg – 55 lb painoin saakka). Älä anna koskaan kahden tai usemman lapsen nousta leluun yhtä aikaa. •Lapsen kienkia on oltava aina huolellisesti solmitut. •Käytä leluu ainoastaan tasaisilla ja esteettömillä pinnolla. •Lasta aiheutuvien terveysriskien välttämiseksi suosittelemme leluun kaikkien pintojen puhdistamista kostealla liinalla määräajoin. •Tuote on laatuarkistettu, mutta jos siitä kuitenkin löytyy vikoja tai sinulla on siitä kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. www.fabricajuguetes.com

Valmistettu Espanjassa: Fábrica de Juguetes S.L.U.

Talleta nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

sl VARNOSTNA PRIPOROČILA. •Preden igračo izročite otroku, se prepričajte, da so vsa sidrišča in vijaki dobro pritrjeni. Redno preverjajte, če se je kakšen od vijakov zrahljal, ker bi lahko povzročili poškodbe. •Pogosto preglejte kolesa, usmerjevalnik in volan. •Opozorilo. Ni za otroke, starejše od 36 mesecev. Izdelek ni dovolj vzdržljiv in bi lahko povzročil poškodbe pri prevračanju ali padcu. •Deli, ki so namenjeni za pritrditev, zaščito, ali so del embalaže, niso sestavni deli igrače. Zaredi varnosti, priporočamo, da sestavite igrače izven dosega otrok. Preden igračo izročite otroku, se prepričajte, da ste odstranili vse dele, ki niso del igrače. •Podžite pozorni, da se igrača ne uporablja v bližini neravnih površin, oken in območij, ki bi lahko ogrožale otroke. •Ta igrača nima zavor, zato boste morali otroke naučiti, kako naj jo pazljivo uporabljajo, tako da se izogne trčenju, ki bi lahko povzročilo poškodbe otroku oz. tretjim osebam. Preden otrok dobi igračo, ga poučite kako se kolo ustavi in obrača. •Prepričite poškodbe nog in zato priporočamo naj bo otrok vedno obut. •Dovoljena je istočasna uporaba enemu do 25 kg težkemu otroku. Nikoli ne posedajte dveh ali več otrok istočasno. •Uporabljajte le na ravnih površinah, kjer ni ovir. •Med uporabo igrače naj bo otrok pod nadzorom odrasle osebe. •Zaradi nevarnosti okužb in vnetij zaradi umazanije, priporočamo, da redno očistite igračo z vlažno krpo. •Če bi, kljub naši opravljeni kontroli, opazili kakršnokoli napako, ali če bi imeli kakšno vprašanje, stopite v kontakt z našo pisarno za pomoč strankam. www.fabricajuguetes.com

Izdelano v Španiji: Fábrica de Juguetes S.L.U.

Navodila shranite, saj vam lahko služijo v prihodnosti.

ro RECOMANDĂRI DE SIGURANŢĂ. •Înainte de a da jucăria copilului, verificați ca toate elementele de fixare să fie bine ancorate și toate șuruburile să fie bine strânse. Pentru evitarea accidentelor, verificați periodic aceste elemente pentru a vă asigura că nu s-au slăbit. •Revizuiți periodic roțile, coloana de direcție și volanul. •Avertisment. A nu se utiliza de copii mai mari de 36 luni. Are rezistență insuficientă și ar putea cauza accidente prin răsturnare sau cădere. •Elementele de fixare, de protecție și ambalajul nu fac parte din jucărie. Pentru evitarea eventualelor dăunări accidentale, recomandăm realizarea montajului în locuri unde copiii nu au acces. Înainte de a da jucăria copilului, este necesar să vă asigurați că aceste elemente au fost îndepărtate. •A nu se utiliza jucăria în locuri denivelate, în apropierea scărițelor, ferestrelor sau în zone potențial periculoase pentru copii. •Această jucărie nu este echipată cu frână, prin urmare trebuie să-i explicați copilului că trebuie s-o folosească cu atenție pentru a evita coliziuni care ar putea cauza leziuni copilului sau altor persoane. •Înainte de a-i da copilului jucăria, trebuie să-i indicați cum sa frâneze și cum sa vireze. Pentru a evita rănirea picioarelor, recomandam ca minorul sa fie incalcat. •Nu permiteți ca jucăria sa fie utilizată de mai mulți copii în același timp (cu o greutate de pâna la de 25 kg). Nu lasati niciodata sa urce din sau mai multi copii în același timp. •A se utiliza numai pe suprafețe netede și fara obstacole. •Recomandăm ca un adult să supravegheze copiii în timpul jocului. •Pentru evitarea riscurilor de infecție și contaminare sau murdărie, recomandăm curățirea periodică a tuturor suprafețelor jucăriei, folosind o cârpă umedă. •Dacă, în ciuda tuturor controalelor la care a fost supusă jucăria, găsiți vreo defecțiune sau dacă aveți nelămuriri sau întrebări legate de aceasta vă rugăm să contactați serviciul nostru de relații cu clienții www.fabricajuguetes.com

Fabricat în Spania: Fábrica de Juguetes S.L.U.

Pastrați aceste informații pentru consultări ulterioare.

ar نصائح تتعلق بالسلامة •قبل تقديم اللعبة للطفل يجب التأكد من أن كل أجزاء التثبيت والدرامي مثبتة جيدًا، كما يجب مراجعتها دوريًا للتأكد من أنها لم ترتخ لأما قد تتسبب له في الأذى. •يتم الكشف دوريًا على الهجالات وعلى عمود الاتجاه وعجلة القيادة تحذير: لا يسمح باستخدامها للأطفال الذين تتخطى أعمارهم 36 شهرًا. مقاومة اللعبة غير كافية ومن الممكن أن تتسبب أضرار نتيجة الانقلاب أو السقوط. •تم حذرًا ولا تستعمل اللعبة بالقرب من السلام ولا المنحدرات أو المناطق التي قد تمثل خطرًا بالسياسة للطفل. •لا توجد فرملة في هذه اللعبة، لذا يجب إعطاء الطفل تعليمات حول كيفية استعمالها بوزارة لتجنب الاصطدام الذي قد يسبب إصابات للطفل أو لأشخاص آخرين. •من المهم لسلامة الطفل أن يشرح إليه طريقة الوقوف وتدوير الهجالات. يجب على الأطفال ارتداء الأحذية دائمًا أثناء ركوب هذا المنتج. •25 كيلوغرام). لا تمتح أن يستعمل هذه لعبة طفلان أو أكثر في نفس الوقت. •تستخدم هذه لعبة على الأسطح المسطحة دون عقبات فقط. •كما ننصح بأن أرباب الطفل أثناء لعبة من طرف شخص بالغ. •ننصح بتظيف اللعبة دوريًا بواسطة قطعة قماش مبللة وذلك لتفادي احتجاز التعتق والتلوث الناتجة عن تراكم الأوساخ. •في حالة أنه وعلى الرغم من كل عمليات الرقابة التي تقوم بها ومحدث عيبًا في اللعبة، أو في حالة وجود أي شلح، قم بالاتصال بخدمة مساعدة المستهلك لدينا. www.fabricajuguetes.com

Fábrica de Juguetes S.L.U.

Avd.del Jugete, 26 -apdo.125

03440IBI (Alicante) ESPAÑA



Manufactured by / Fabricado por/ Fabriqué par:

Fábrica de Juguetes S.L.U.

Avd.del Jugete, 26 -apdo.125

03440IBI (Alicante) ESPAÑA

COD:063037 // 180910 -1