

ANGIE EST UNA CHIENNE TRÈS COQUINE, AVEC DEUX PERSONNALITÉS. AVEC SA LAISSE, ELLE OBÉÏT, MAIS SANS ELLE, ELLE N'EN FAIT QU'À SA TÊTE

IL FAUDRA D'ABORD DÉPLACER L'INTERRUPTEUR DE LA POSITION « ESSAIE-MOI » VERS LA POSITION « ON ». POUR LUI DONNER UN ORDRE, IL FAUT D'ABORD L'APPELER PAR SON NOM : « ANGIE ». APRÈS L'ABOÏEMENT, DONNE-LUI L'UN DES QUINZE ORDRES POSSIBLES. IL FAUT ATTENDRE QU'IL FINISSE DE RÉALISER UN ORDRE POUR LUI EN DONNER UN AUTRE. IL EXISTE PLUS DE 60 RÉACTIONS DIFFÉRENTES À TES ORDRES.

LORSQUE TU AS FINI DE JOUER AVEC « ANGIE », IL VAUT MIEUX L'ÉTEINDRE, MÊME S'IL S'ÉTEINT AUTOMATIQUEMENT SI ON NE L'UTILISE PAS. SI TU ATTENDS TROP LONGTEMPS POUR JOUER AVEC ELLE, IL S'ÉTEINDRA AUTOMATIQUEMENT, S'ENDORMIRA ET IL FAUDRA LE RÉVEILLER EN APPUYANT SUR LE BOUTON DE SA BOUCHE.



ANGIE ES UNA PERRITA MUY TRAVIESA CON DOS PERSONALIDADES DISTINTAS. OBEDECE CUANDO LE PONES LA CORREA, PERO SIN ELLA HACE LO QUE QUIERE.

PRIMERO TENDRÁS QUE MOVER EL INTERRUPTOR DE LA POSICIÓN "PRUEBAME" A LA POSICIÓN "ON". PARA DARLE UNA ORDEN, PRIMERO LLÁMALA POR SU NOMBRE: "ANGIE". DESPUÉS DEL LADRIDO DALE UNA DE LAS QUINCE ÓRDENES POSIBLES.

PARA DARLE OTRA ORDEN DEBES ESPERAR A QUE TERMINE DE REALIZAR LA ANTERIOR.

HAY MÁS DE 60 REACCIONES DIFERENTES A TUS ÓRDENES.

CUANDO ACABES DE JUGAR CON "ANGIE", ES CONVENIENTE APAGARLA, AUNQUE ÉSTA SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE SI NO SE USA. SI TARDAS MUCHO EN JUGAR CON ELLA, SE APAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE, SE DORMIRÁ Y TENDRÁS QUE DESPERTARLA PULSANDO EL BOTÓN DE SU BOCA.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ À L'ATTENTION DES PARENTS

Lire attentivement les instructions avant de donner le jouet à l'enfant. Les éléments de fixation, de protection et d'emballage ne font pas partie du jouet. Il faut s'assurer qu'ils sont tous retirés avant de donner le jouet à l'enfant. Nous recommandons de nettoyer la surface des cheveux avec un chiffon humide. Ne jamais plonger le jouet dans l'eau. Nous conseillons aux adultes de ne jamais laisser jouer l'enfant sans surveillance. Ce jouet contient 4 piles de type LR6-AA de 1,5 réservées exclusivement à la fonction « Try-me » ou « essaie-moi ». Pour un fonctionnement normal, nous recommandons de les remplacer par des piles neuves. Mise en garde ! Les piles doivent être remplacées par un adulte. Les piles doivent toujours être remplacées par un adulte.

Mise en place des piles :

- Desserrez les vis du compartiment des piles à l'aide d'un tournevis.
- Insérez les piles en veillant à respecter la polarité.
- Ne jamais mélanger piles neuves et piles usagées.
- Remplacez-les toujours toutes à la fois.
- Ne jamais mélanger piles alcalines et piles salines.
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables. Si l'on utilise des piles rechargeables, il faut les extraire du jouet avant de les recharger.
- Utilisez uniquement le type de pile recommandé.
- Ne jamais provoquer de court-circuit aux bornes des piles.
- Ne jamais laisser de piles usagées à l'intérieur du jouet. Il faut les retirer si vous n'utilisez pas le jouet pendant une longue période.
- Ces instructions doivent être conservées pour être consultées à l'avenir.
- En cas de doute, contactez notre service client. www.fabricajuguetes.com

Ce jouet a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques contiennent des substances qui peuvent s'avérer nuisibles à l'environnement si elles ne sont pas traitées de manière adéquate. Ce symbole signifie qu'à la fin de son cycle de vie, cet appareil électrique/électronique ne doit pas être mélangé aux ordures ménagères. Veuillez déposer ce jouet au point de collecte de déchets ou contacter les autorités locales. Dans les pays de l'Union européenne, il existe des systèmes de tri sélectif pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. **Nous vous demandons de nous aider à préserver l'environnement.**

Les batteries usagées sont des déchets dangereux et ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Renseignez-vous auprès de votre distributeur ou des autorités locales sur l'emplacement des conteneurs adaptés.

Il doit uniquement être utilisé sous la surveillance directe d'un adulte. Ce produit fonctionne avec 4 piles de type LR6-AA de 1,5 (incluses).

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA PADRES

Leer las instrucciones detenidamente antes de entregar el juguete al niño. Los elementos de sujeción, protección y embalaje no forman parte del juguete, antes de entregar el juguete al niño, asegurarse de que se han eliminado todos. Recomendamos limpiar la superficie peluda, con un trapo húmedo. No sumergir en agua. Recomendamos la supervisión visual de un adulto durante el juego. Este producto lleva incluidas 4 pilas del tipo LR6-AA 1,5 V exclusivamente para la función "Try-me" o pruébame. Para el funcionamiento normal, recomendamos sustituirlas por pilas nuevas. ¡Atención! El cambio de pilas debe hacerlo un adulto. Las pilas siempre deben ser cambiadas por un adulto.


Colocación de las pilas :

- Utilizar un destornillador para abrir el compartimento de las pilas.
- Colocar las pilas respetando la polaridad.
- No mezclar nunca las nuevas con pilas viejas.
- Reemplazarlas siempre todas a la vez.
- No mezclar pilas alcalinas con pilas salinas.
- No recargar pilas no recargables. Si se utilizan pilas recargables, retirarlas para su carga.
- Usar solo las pilas recomendadas.
- No crear cortocircuitos con los bornes de las pilas.
- No dejar las pilas usadas dentro del juguete.
- Retirarlas cuando no se utilice durante el largo periodo de tiempo.
- Guarde estas instrucciones para futuras consultas.
- Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al consumidor: www.fabricajuguetes.com

Este juguete ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados. Los productos eléctricos y electrónicos contienen sustancias que pueden ser dañinas para el medio ambiente si no se les da el tratamiento adecuado. Este símbolo significa que el equipo eléctrico y electrónico, al final de su ciclo de vida, no se debe desechar con el resto de los residuos domésticos. Por favor, deposite su viejo juguete en el punto de recogida de residuos o contáctese con su administración local. En la unión europea existen sistemas de recogida específicos para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. **¡Por favor! ¡Ayúdenos a conservar el medio ambiente!**


Las baterías usadas son residuos peligrosos y no se deben desechar con la basura doméstica. Infórmese en su distribuidor o administración local sobre el desecho de pilas descargadas.

Utilícese bajo la vigilancia directa de un adulto. Este producto requiere 4 pilas del tipo LR6-AA de 1,5 V (incluidas).



Fábrica de Juguetes

Fábrica de Juguetes S.L.U.
Avd. del Juguete, 26
03440 IBI - Alicante - España




FR Conçu en Espagne. Fabriqué en Chine. ES Diseñado en España. Fabricado en China.



3+
ans
años

REF. 41257

INSTRUCTION - INSTRUCCIÓN



CHANGER DE LANGUE: APPUYEZ SUR VOTRE BOUCHE DEUX SECONDES

CAMBIAR DE IDIOMA: APRETAR DOS SEGUNDOS SU BOCA



RUBAN MAGNETIQUE
CORREA MAGNETICA



www.fabricajuguetes.com

APPELLE-MOI PAR MON NOM, ANGIE ET ATTENDS QUE J'ABOIE. SI JE N'ABOIE PAS, RÉPÈTE LE MOT CHENAPAN (ANGIE) JUSQU'À CE QUE JE TE RÉPONDE. ENSUITE, TU PEUX ME DONNER L'UN DES ORDRES SUIVANTS. IL FAUT ATTENDRE QUE JE FINISSE DE RÉALISER UN ORDRE POUR M'EN DONNER UN AUTRE. SI JE PORTE UNE LAISSE, JE T'ÉCOUTERAI, ET SI JE NE LA PORTE PAS, RÉPÈTE PLUSIEURS FOIS POUR QUE J'APPRENNE À T'OBEÏR ET À T'ÉCOUTER. MAI SI TU VEUX QUE JE SOIS PLUS OBEÏSSANT, METS-MOI LA LAISSE. JE SUIS UN PEU COQUINE !



LLÁMAME POR MI NOMBRE, ANGIE Y ESPERA MI LADRIDO. SI NO EMITO EL LADRIDO, REPITE LA PALABRA ANGIE HASTA QUE TE RESPONDA. LUEGO DIME CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES COMANDOS. PARA DARME OTRA ORDEN DEBES ESPERAR A QUE TERMINE DE REALIZAR LA ANTERIOR. SI LLEVO CORREA TE HARÉ CASO Y SI NO LA LLEVO REPITE VARIAS VECES HASTA QUE APRENDA A OBEDECER Y TE HAGA CASO. AUNQUE SI QUIERES QUE SEA MÁS OBEDECIENTE PONME LA CORREA. ¡SOY UN POCO TRAVIESA!

ANGIE ! ANGIE! 🐾



ANGIE, BONJOUR ! 🐾 ANGIE, ¡HOLA!



ANGIE, ON SE PROMÈNE ? 🐾 ANGIE, ¿A PASEAR?



ANGIE, FAIS-MOI UN BISOU 🐾 ANGIE, UN BESITO



ANGIE, ASSIS 🐾 ANGIE, SIÉNTATE



ANGIE, FAIS LA FÊTE ! 🐾 ANGIE, ¡FIESTA!



ANGIE, TU VEUX UN BISCUIT ? 🐾 ANGIE, ¿UNA Galletita?



ANGIE, ALERTE ! 🐾 ANGIE, ¡ALERTA!



ANGIE, CHERCHE ! 🐾 ANGIE, ¡BUSCA!



ANGIE, DANSONS ? 🐾 ANGIE, ¿BAILAMOS?



ANGIE, COUCHÉ 🐾 ANGIE, AL SUELO



ANGIE, DEBOUT 🐾 ANGIE, LEVÁNTATE



ANGIE, REMUE LA QUEUE 🐾 ANGIE, COLITA



ANGIE, JE T'AIME 🐾 ANGIE, TE QUIERO



ANGIE, CHANTE 🐾 ANGIE, CANTA

