


From the Movie



FROZEN II



fr

Atención: Lea estas instrucciones antes de utilizar el juguete por primera vez. •Monte el juguete, siguiendo las instrucciones de montaje adjuntas, teniendo especial precaución en las piezas ancladas o atornilladas por usted. •Durante el montaje, extraiga y elimine las bojas de plástico y mantener todos los elementos usados en el mismo (tuerces, tornillos etc.) fuera del alcance de los niños. •Apriete los tornillos y las tuercas fuertemente, con el fin de evitar que se aflojen. •Compruebe que todos los tornillos están bien apretados antes de dar el juguete al niño. •Es necesario realizar mantenimientos y controles periódicos de las partes más importantes. •En caso de no realizar dichos controles, el juguete puede volcar o provocar una caída. •No utilizar el juguete cerca de escaleras, rampas pronunciadas o lugares que puedan suponer un riesgo para el niño. •Situar siempre el juguete sobre una superficie nivelada. •Dar instrucciones al niño, sobre el uso seguro del juguete. •Limpliar con un paño húmedo. •Guarde estas instrucciones, pueden ser útiles en futuras consultas.

Lisez ce mode d'emploi avant d'utiliser le jouet pour la première fois. •Montez le jouet en suivant les consignes de montage ci-jointes, en veillant tout particulièrement aux pièces fixées ou visées par vous-même. •Durant le montage, retirer et éliminer les sacs-en plastique et conserver tous les éléments utilisés dedans (écrous, vis, etc.) hors de portée des enfants. •Serrer les vis et les écrous fortement, afin d'éviter qu'ils ne se dévissent. Avant de donner le jouet à l'enfant, vérifiez que toutes les vis sont bien serrées. Il est indispensable de réaliser la maintenance et des contrôles réguliers des parties les plus importantes. •Si ces controles ne sont pas faits, le jouet peut se retourner ou provoquer une chute. •N'utilisez pas le jouet près d'escaliers, rampes prononcées ou endroits qui peuvent présenter un risque pour l'enfant. •Toujours situer le jouet sur une surface nivelée. •Ne pas utiliser comme escabeau ni comme échelle. •Transmettre les consignes à l'enfant pour un usage du jouet en toute sécurité. •Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. •Conservez ce mode d'emploi, il pourra vous être utile pour le consulter par la suite.

es

Ler estas instruções antes de usar o brinquedo pela primeira vez. •Arme o brinquedo seguindo as instruções de montagem adjuntas e prestando especial atenção com as peças ancoradas ou parafusadas por si. •Durante a montagem, extraia e eliminate os sacos de plástico e manter todos os elementos usados nela (porcas, parafusos, anelcacos, etc.) fora do alcance das crianças. •Aperte os parafusos e as porcas fortemente, com o fim de evitar que se desapertem. •Verificar que todos os parafusos estejam bem apertados antes de dar o brinquedo à criança. •É preciso realizar periodicamente manutenções e revisões das partes mais importantes. •Caso não realizar as ditas revisões, o brinquedo pode bascular ou provocar uma queda. •Não usar o brinquedo nem perto de escadas, arranha-céus pronunciados ou em lugares que possam supor um perigo para uma criança. •Situar sempre o brinquedo sobre uma superfície nivelada. •Não apoiá-lo sobre um apoio para subir ou trépade. •Dar instruções à criança sobre o uso correto do brinquedo. •Limpar com um pano húmedo. •Guarde estas instruções, podem ser úteis para futuras consultas.

Marque aqui seu nome e sobrenome para: _____

Fábrica de Juguete S.L.
Avd. del Juguete nº26 - apdo.125
(03440) 181 (Alcalá de) ESPAÑA



COD.: 069085 // 190718

